

IRKA

Aufbauanleitung Rasenkantenband

Hinweis Corten

Unsere Corten Produkte werden immer blank geliefert.

Die Rostpatina entwickelt sich erst nach ein paar Wochen.

Achtung: bis zum Einsatz trocken lagern und beim Aufbau immer Handschuhe tragen. Schneiden Sie die Bänder mit Vorsicht - die dabei entstehenden scharfen Kanten können Verletzungen verursachen. Eine zweite Person ist beim Aufbau von Vorteil.

Rollen Sie das Band in Ihrem Garten aus. Das Band wird sich allmählich entspannen, bis es flach ist. Stechen Sie den Boden für die Verlegung mit dem Spaten vor. Wippen Sie den Spaten im Erdreich vor und zurück, um V-förmige Einkerbungen zu erzeugen. Um gerade Linien zu erhalten, verwenden Sie ein Holzbrett oder ähnliches als Führungshilfe. Für geschwungene Linien eignet sich z.B. ein Gartenschlauch zum Vorlegen, um sich daran zu orientieren.

Kürzen Sie das Rasenkantenband nach Bedarf mit einer Blechschere und verlegen Sie es mit der gewellten Seite nach unten. Bitte verwenden Sie keine Eisen- oder Stichsägen, da sie die Kanten ausfransen und keine Schleifmaschinen, da sie die Oberfläche beschädigen und die Langlebigkeit des Produkts beeinträchtigen. Schützen Sie die Oberkante mit einem Holz und klopfen Sie das Band vorsichtig auf die gewünschte Höhe - wir empfehlen ca. 2 - 3 cm.