

# IRKA

## Aufbauanleitung Rasenkanten schmal



Zum Aufbau bitte Schutzhandschuhe tragen!

Stecken Sie die Kanten in einem 90-Grad-Winkel zusammen, bis die Klick-Fix-Nasen im Schlitz einrasten. Danach wie ein Buch aufklappen. Ob der Falz nach innen oder nach außen zeigt, bleibt Ihnen überlassen.

Stechen Sie den Boden mit einem Spaten vor. Um eine V-förmige Vertiefung zu erhalten, bewegen Sie den Spaten in der Erde vor und zurück. Um gerade Linien zu erhalten, verwenden Sie ein Holzbrett oder ähnliches als Führungshilfe. Für eine perfekte Kurve verwenden Sie einen Gartenschlauch.

**Tipp:** Biegen Sie die Kante vorsichtig um ein Fass oder eine Tonne, um eine gleichmäßige Kurve zu erhalten.

Verbinden Sie zwei bis drei Elemente zu einer Einheit und setzen Sie sie schräg in die Nut damit ein Ende noch ganz herauschaut. Verbinden Sie das nächste Element im 90-Grad-Winkel, falten Sie es auf, und verlegen die Kante weiter. Schützen Sie die obere Kante mit einem Holzstück und klopfen Sie sie vorsichtig auf die gewünschte Höhe - wir empfehlen ca. 2 - 3 cm.

Kürzen Sie die Elemente bei Bedarf mit einer Blechschere. Bitte verwenden Sie keine Schleifmaschinen, Eisen- oder Stichsägen, da diese die Oberfläche beschädigen und die Langlebigkeit des Produkts beeinträchtigen.

Abschlusselemente sind dank der geöffneten Falz leicht zu erkennen. Je nach Bedarf können sie über die Kante geschoben oder als normales Längselement verwendet werden.

**Achtung:** Endstücke sind nicht biegsam und können daher nicht gebogen werden.