

IRKA

Aufbauanleitung Rasenkanten & Beet Einfassungen breit



Zum Aufbau bitte Schutzhandschuhe tragen!

Die Kanten im ca. 90-Grad-Winkel zusammen stecken, bis die Klick-Fix-Nasen im Schlitz einrasten. Danach mit dem Daumen an der Oberkante bzw. dem Dach leicht andrücken, um das Aufklappen wie bei einem Buch zu erleichtern. Ob die Dachfläche in oder aus dem Beet ragt ist Ihre Entscheidung.

Stechen Sie den Boden mit einem Spaten für die Verlegung der Kanten vor. Für eine V-förmige Einkerbung wippen Sie den Spaten im Erdreich vor und zurück. Um gerade Linien zu erhalten, verwenden Sie ein Holzbrett oder ähnliches als Führungshilfe.

Verbinden Sie zwei bis drei Elemente zu einer Einheit, und stellen Sie diese schräg mit einem Ende komplett aus dem Rasen schauend in die Kerbe. Hier wird im 90-Grad-Winkel das nächste Element angefügt. Anschließend die Kante aufklappen und weiter in die Kerbe verbauen. Schützen Sie die Oberkante mit einem Holz und klopfen Sie die Kanten vorsichtig auf die gewünschte Höhe - wir empfehlen ca. 2 - 3 cm.

Kürzen Sie die Kanten nach Bedarf mit einer Blechschere. Bitte verwenden Sie keine Eisen- oder Stichsägen und keine Schleifmaschinen, da sie die Oberfläche beschädigen und die Langlebigkeit des Produkts beeinträchtigen.

90-Grad Ecken erreichen Sie durch das Zusammenstecken von zwei Elementen. Um Lücken zu schließen, können sie Elemente auch übereinander stecken. Um ein Aufklaffen zu verhindern, fixieren Sie die Elemente mit einer Niete oder Schraube.