

IRKA

Aufbauanleitung verschraubte Rasenkanten aus Metall

Hinweis Corten

Unsere Corten Produkte werden immer blank geliefert.

Die Rostpatina entwickelt sich erst nach ein paar Wochen.



Zum Aufbau bitte Schutzhandschuhe tragen!

Schieben Sie die Kantenenden Stoß auf Stoß ineinander und verschrauben Sie zwei bis drei Elemente als Einheit. Wir empfehlen Schrauben der Größe M4 x 10 mm plus Mutter. Je besser sie das Erdreich mit dem Spaten vorgestochen haben, umso einfacher geht das Verlegen. Wippen Sie den Spaten vor und zurück, um V-förmige Einkerbungen zu erzeugen. Als Führungshilfe eignet sich ein Brett für Geraden oder ein Gartenschlauch für Schwünge.

Stellen Sie eine verschraubte Einheit schräg mit einem Ende komplett aus dem Rasen schauend in die Kerbe. Hier wird das nächste Element angefügt. Schützen Sie die Oberkante mit einem Holz und klopfen Sie die Kanten vorsichtig auf die gewünschte Höhe - wir empfehlen ca. 2 - 3 cm.

Tipp: Mit Erdanker in der Länge 450 mm lassen sich die Kanten einfach und unkompliziert fixieren. Damit erreichen sie noch mehr Stabilität. Am besten planen Sie pro laufenden Meter einen Anker.