

# IRKA

## Aufbauanleitung Rasenkante Comfort & Comfort XXL

### Hinweis Corten

Unsere Corten Produkte werden immer blank geliefert.

Die Rostpatina entwickelt sich erst nach ein paar Wochen.



Zum Aufbau bitte Schutzhandschuhe tragen!

Schieben Sie die Kantenenden Stoß auf Stoß ineinander und verschrauben Sie zwei bis drei Elemente als Einheit. Je besser sie das Erdreich mit dem Spaten vorstechen, umso einfacher geht das Verlegen. Wippen Sie den Spaten vor und zurück, um V-förmige Einkerbungen zu erzeugen. Als Führungshilfe eignet sich ein Brett für Geraden oder ein Gartenschlauch für Schwünge. Stellen Sie eine verschraubte Einheit schräg mit einem Ende komplett aus dem Rasen schauend in die Kerbe. Hier wird das nächste Element angefügt.

Kürzen Sie die Rasenkante nach Bedarf mit einer Blechschere. Bitte verwenden Sie keine Eisen- oder Stichsägen und keine Schleifmaschinen, da sie die Oberfläche beschädigen und die Langlebigkeit des Produkts beeinträchtigen.

Schützen Sie die Oberkante mit einem Holz und klopfen Sie die Kanten vorsichtig auf die gewünschte Höhe - wir empfehlen ca. 2 - 3 cm.

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrem Garten!**