

IRKA

Aufbauanleitung Schneckenzaun

Hinweis Corten

Unsere Corten Produkte werden immer blank geliefert.

Die Rostpatina entwickelt sich erst nach ein paar Wochen.



Zum Aufbau bitte Schutzhandschuhe tragen!

Der Schneckenzaun wird ca. 8 – 10 cm ins Erdreich gesteckt. Hierfür am besten mit dem Spaten vorstechen. Den Schneckenzaun zusammenschrauben und in die Furche setzen. Danach das Erdreich vor und hinter dem Schneckenzaun verdichten. Bei losem Untergrund oder bei seitlichem Druck können zur Stabilität zusätzlich unsere Erdanker verwendet werden.

Im Beetbereich hinter dem Schneckenzaun können noch nicht geschlüpfte Jungschnecken in der Erde versteckt sein. Deshalb wenn nötig in den Abendstunden Gefäße halb mit Bier befüllen und pro Quadratmeter eins mit ca. 2 cm aus dem Erdreich stehend eingraben. Morgens können die Jungschnecken entnommen werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrem Garten und reiche Ernte!