

# IRKA

Dieses Produkt wird immer blank geliefert. Die Rostpatina entwickelt sich erst nach ein paar Wochen.

## Aufbauanleitung Schneckenzaun aus Corten



Zum Aufbau bitte Schutzhandschuhe tragen!

Der Schneckenzaun wird ca. 3 – 4 cm ins Erdreich gesteckt. Hierfür am besten mit dem Spaten vorstechen. Den Schneckenzaun zusammen schrauben und in die Furche setzen. Danach das Erdreich vor und hinter dem Schneckenzaun verdichten. Bei losem Untergrund oder bei seitlichem Druck können zur Stabilität zusätzlich unsere Erdanker verwendet werden. Der vollständige Schneckenschutz ist erst nach Bildung der Rost Patina nach einigen Wochen gegeben.

Im Beetbereich hinter dem Schneckenzaun können noch nicht geschlüpfte Jungschnecken in der Erde versteckt sein. Deshalb wenn nötig in den Abendstunden Gefäße halb mit Bier befüllen und pro Quadratmeter eins mit ca. 2 cm aus dem Erdreich stehend eingraben. Morgens können die Jungschnecken entnommen werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrem Garten und reiche Ernte!**