

IRKA

Aufbauanleitung Schneckenzaun



Zum Aufbau bitte Schutzhandschuhe tragen!

Der Schneckenzaun wird ca. 8 – 10 cm ins Erdreich gesteckt. Hierfür am besten mit dem Spaten vorstechen. Zum Längenausgleich können die Elemente ineinander geschoben werden, wobei die Elemente beim Einstecken in das Erdreich unten eventuell auseinander klaffen. In diesem Fall können die Elemente an der Unterseite mit einem Klebeband verbunden werden.

Im Beetbereich hinter dem Schneckenzaun können noch nicht geschlüpfte Jungschnecken in der Erde versteckt sein. Deshalb wenn nötig in den Abendstunden Gefäße halb mit Bier befüllen und pro Quadratmeter eins mit ca. 2 cm aus dem Erdreich stehend eingraben. Morgens können die Jungschnecken entnommen werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrem Garten und reiche Ernte!